# XMT 八路声光报警仪使用说明书

## 一、产品特点:

- 1、采用新型微电脑单片机为核心设计;
- 2、具有八路开路或短路同时报警或分别报警的功能;
- 3、开机上排数码管显示1、2、3、4,下排数码管显示5、6、7、8。

### 二、技术指标:

- 1、输出触点容量: 阻性负载 5A
- 2、工作电源: AC 220V 50Hz
- 3、仪表工作环境: 温度 0~50℃, 湿度不大于 85%RH 的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的 场所

## 三、安装:


仪表安装只需在安装屏上按开孔尺寸开一孔后,把仪表塞入孔内,把附件安装架卡紧安装屏即可。

仪表外型尺寸: 160×80×150 (mm) 开孔尺寸: 152×76 (mm)

## 四、使用方式:

仪表第9路为总控制,即当17与18短路时,其他各路也短路,但其中一路开路时,则该路数字闪烁,发出报警声音,同时继电器吸合;反之,即当17与18开路时,其他各路也开路,但其中一路短路时,则该路数字闪烁,发出报警声音,同时继电器吸合。

### 五、接线:



# 余姚市长江温度仪表厂

厂址: 浙江省余姚市长庆路 9 号 销售热线: 0574-62813205 邮编: 315400 传真: 0574-62814210 技术咨询: 0574-62830724

网址: http://www.yycj.com.cn 电子邮件: yycj@yycj.com